



## PIPETITE® Anchor 2

2-tlg. Spreizdübel mit Nagelschraube 6 mm

Perfekt zur Befestigung von:

Pipetite® Standard - ReBoot® - Flat und Multigrommet

auf verschiedenen Oberflächen; vermeidet Beschädigungen des Edelstahlringes.

- selbstfixierend, es wird kein zusätzliches Befestigungsmaterial benötigt.
- Material aus Edelstahl 316 (Nagel) und Kunststoff (Hülse)
- geeignet zum Einsatz in allen Bereichen
- Verwendbar auf allen Oberflächen aus Beton, Metall, Holz, etc.
- Konischer Kopf, passgenau zu den Löchern des Edelstahlmontageringes





Der 2-teilige Anchor ist perfekt für Paneele, dünne Wandstrukturen, sowie Beton oder Ziegeloberflächen

## Installation:

Ein 6 mm Loch in die Oberflache bohren, die Kunststoffhülse einsetzen, anschließend das Pipetite® Produkt positionieren und die Nagelschraube mit dem Gummihammer eingeschlagen. Die Kunststoffhülse spreizt sich im Loch und verankert den Pipetite® fest.

PIPETITE®Anchor		
Bohrloch	Art. Nr.	VPE à
6mm (15/64")	317 159	100 Stck.

Pipetite® - European Patent No. 1945982

Protite Two Piece And of the Manines Steel Williams Steel Williams Steel Williams Steel Williams (Steel ) Steel Williams (Steel ) Steel Williams (Steel )